




## 随行阳光S20000




### 用户手册

---

感谢您购买我们的产品。为了您能安全的使用本产品，请在使用前仔细阅读说明书。请保管此说明书以备将来使用。

## ■ 产品介绍



## ■ 产品特性

1. 20000mAh大容量
2. 可利用太阳能充电
3. 自带LED灯照明功能
4. 便携登山扣设计
5. LED剩余电量智能指示
6. 多重智能安全保护：过流、过压、过载以及短路保护

## ■ 规格参数

电芯类型：锂离子电芯  
容量：20000mAh/74Wh  
输入：Micro USB 5V/2A(Max)  
太阳能充电：5V/200mA(Max)  
输出：USB1 5V/1A  
          USB2 5V/2.1A  
尺寸：160.2\*86\*26mm  
重量：469.5g±10g

## ■ 使用方法

1. 开启移动电源：按一下电源按键开机并有LED电量显示,约45秒后无负载自动关闭输出,放电过程,LED显示当前电量.
2. 关闭移动电源：短按按键关机, LED熄灭,表示关闭电源
3. 按键3秒开启LED照明灯后, 再按3秒关闭LED照明灯



注意：1.负载自动识别

- 2.当电芯电压低于2.9V时启动放电低压保护后，此时按按键，LED灯闪3下报警，将不以开机。需将电芯电压充到3.5V以上才能开机，继续升压工作。
- 3、整机在不工作，单片机进入睡眠模式下，自耗电小于100uA

## ■ 如何给移动电源充电

1. 把USB充电线连接到电脑或适配器
2. 把Micro USB的接头连接到移动电源的DC输入端口
3. 充电时，移动电源的LED电量指示灯闪烁显示
4. 充满电，移动电源LED电量指示灯全亮



注意：如果移动电源因操作不当短路保护，处于无法开机使用的状态，请给移动电源充电激活

## ■ 太阳能充电

当移动电源置于阳光照射下，或光线足够强的环境中，可自行利用光能对本身充电

## ■ 剩余电量指示

短按电源键显示剩余电量  
电量状态：

指示灯 (● 开 ○ 关)	电量
○○○○	0%
●○○○	5%-25%
●●○○	25%-50%
●●●○	50%-75%
●●●●	75%-100%

## ■ 使用移动电源给设备充电

支持



iPad



iPhone



Mobile Phone



MP3/MP4



PSP/NDS

- 1.使用您设备的原装USB数据线。或使用本产品配件，连接USB线和适用设备的转接头

2. 把USB充电线插入移动电源USB输出端口，连接移动电源和设备
3. 开启移动电源
4. 在给设备充电中，LED电量指示灯恒亮
5. 设备充满电后，断开连接

## ■ 注意事项

1. 第一次使用本产品请将电量完全充满
2. 移动电源充电时，请务必使用配件线材或正确规格线材，否则可能导致移动电源损坏
3. 在您的设备充电前，请确认设备输入电压是否和移动电源输出电压相符
4. 严禁摔打、撞击、拆卸或尝试自行修复此产品
5. 请勿将移动电源放置在潮湿处及用水浸泡此产品
6. 严禁将此产品曝晒或放置在热源及易燃处
7. 勿将此产品遗放在汽车中，阳光照射的高温会导致此产品损坏
8. 请将移动电源放置在儿童无法拿取的地方，避免儿童不当使用
9. 勿将任何异物置入产品的USB输入输出孔位，以免造成短路或损坏
10. 为避免缩短使用寿命，请至少每四个月对移动电源做一次完整的充电

## ■ 配件

USB充电线

## ■ 保修服务

自购买之日起一年内保修（配件不在保修范围内）  
因错误使用或不可抗之外力引发的损坏，不在保修范围内

执行标准：GB/T 35590-2017

所有资料根据生产厂家标准测定，如有任何印刷或翻译上的错误，  
望请广大用户谅解，产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。

**深圳市摄彩电子科技有限公司**

SHENZHEN SHECAI ELECTRONICS, LTD

地址：深圳市龙华新区大浪街道高峰社区华荣路霖源工业区A栋

☎ 400-851-7966 www.sidande.com